



# NOTICE D'UTILISATION BATTERIE INTÉGRÉE NEWBI

# BATTERIE NEWBI

## DÉPOSE ET INSTALLATION DE LA BATTERIE



**ATTENTION** - *Risque de dommage matériel dû à la pénétration d'eau. Le moteur et la batterie sont protégés contre la pluie et les projections d'eau lorsque la batterie est montée sur le vélo. Lors de la dépose de la batterie, de l'eau peut pénétrer au niveau des contacts avec le vélo. Toujours tenir le vélo à l'abri de la pluie pour déposer la batterie.*

*Si nécessaire, sécher soigneusement les contacts avant de remonter la batterie.*

### DÉPOSE :


- Tourner la clé pour déverrouiller la batterie du cadre. La batterie se positionne alors dans une position intermédiaire.



- Appuyer sur la lamelle qui se situe sur la batterie pour sortir la batterie de son logement



## INSTALLATION :

 **ATTENTION** - Ne pas installer la batterie sur le vélo lorsque celle-ci est allumée.

- Insérer la batterie, la partie basse en premier.

- Appuyer fermement pour verrouiller la batterie dans le cadre jusqu'à entendre un clic.



 **ATTENTION** - Ne pas forcer lors de l'installation de la batterie

## AVANT L'UTILISATION DE VOTRE VAE :

- S'assurer que votre batterie soit verrouillée.
- Retirer la clé du support.
- S'assurer que le cache de la prise d'alimentation soit bien fermé.




## ALLUMAGE DE LA BATTERIE EN DEHORS DU VÉLO

- Pour allumer la batterie, cliquer sur le bouton  brièvement.






*Note : La batterie est allumée si la LED est allumée.*

- Pour éteindre la batterie, cliquer sur le bouton  au moins 3 secondes.



*Note : la batterie est éteinte si aucune LED n'est allumée.*

## ALLUMAGE DE LA BATTERIE SUR LE VÉLO

- Pour allumer la batterie, cliquer sur le bouton  de l'afficheur brièvement sur le vélo.
- Pour éteindre la batterie, cliquer sur le bouton  de l'afficheur au moins 3 secondes.
- Se référer au manuel de l'afficheur pour identifier son bouton .

*Note : La batterie est allumée si l'afficheur est allumé. La batterie est éteinte si l'afficheur est éteint*

## **CODE COULEUR DE LA LED :**

LED **verte** entre 100% et 10% de charge

LED **bleue** entre 10% et 0% de charge

LED **rouge** clignotant : Erreur

LED **verte** ou **bleue** clignotante : En charge

## **ENTRETIEN ET SÉCURITÉ**

Cette notice n'inclut pas les consignes de sécurité, avertissements et conseils d'entretien. Se référer à la notice générale d'utilisation fournie avec votre vélo.

