


RATELIERS MURAUX

Notice de pose - Entretien (à conserver)

Références:

VB090301 / VB090302 / VB090303 / VB090304



AVERTISSEMENT

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Etablir un plan de vérification et d'entretien qui précisera la périodicité des vérifications.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur le matériel.

COLISAGE

		RATELIER 1 PAIRE DE POTEAUX		RATELIER 2 PAIRES DE POTEAUX	
N° colis	Nature du materiel	Dimensions mm	Poids Kg.	Dimensions mm	Poids
1/1	- 1 Paire de ratelier	540x210x55	3.00	1110x210x55	6.15
		RATELIER 3 PAIRES DE POTEAUX		RATELIER 4 PAIRES DE POTEAUX	
N° colis	Nature du materiel	Dimensions mm	Poids Kg.	Dimensions mm	Poids
1/1	- 1 Paire de ratelier	1600x210x55	9.35	2110x210x55	12.20

Masse d'une paire de râtelier pour 1 paire de poteaux : 2.80 Kg

Masse d'une paire de râtelier pour 2 paires de poteaux : 5.70 Kg

Masse d'une paire de râtelier pour 3 paires de poteaux : 8.80 Kg

Masse d'une paire de râtelier pour 4 paires de poteaux : 11.4 Kg