

Notice d'utilisation chargeur

1- Attention

- (1) Dû à une tension élevée dans le chargeur, ne tenter pas de l'ouvrir.
- (2) Le chargeur est conçu pour un usage intérieur seulement.
- (3) Ne recharger pas de batterie non rechargeable avec ce chargeur
- (4) En cas de problème, contacter le magasin ou fabricant.
- (5) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- (6) Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- (7) Conserver cette notice pour des raisons de sécurité.
- (8) Pour réduire tout risque électrique ou feu, lire attentivement ces instructions.
- (9) Ne rangez pas, ne placez pas et n'utilisez pas l'appareil dans un environnement où il est proche ou peut entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité. »
- (10) Veillez à ce que l'appareil reste éloigné des sources de chaleur, par exemple les radiateurs, les cuisinières, etc
- (11) Si la forme de la fiche ne correspond pas à la prise de courant, utilisez un adaptateur de connexion de la configuration appropriée pour la prise de courant.
- (12) Si le cordon d'alimentation est endommagé, contacter le magasin pour le remplacer.

2- Caractéristiques

Ce chargeur est spécifiquement conçu pour des batteries lithium-ion.

- (1) Plage de tension d'entrée : 100-240V AC
Température d'utilisation et de stockage : 0~-25°C
Courant de charge maximal 2A et capacité maximale de la batterie 16Ah
- (2) Silencieux
- (3) Protège contre les inversions de connexion +/- avec la batterie
- (4) Sensible aux courts-circuits
- (5) Conserve l'intégrité du chargeur pour un usage intérieur seulement.
- (6) Conforme aux exigences de l'UE.
- (7) La longueur maximale pour le cordon de sortie est de 1,2 m et est connectée en permanence au produit fini.

3- Domaine d'utilisation

Ce chargeur est prévu pour charger les batteries 36V Greenway.

4- Utilisation

- (1) Brancher le chargeur à la batterie, puis à la prise de courant.
- (2) Durant le processus de charge, la led sur le chargeur est rouge.
Elle passe au vert, lorsque la batterie est complètement chargée.
- (3) Lorsque la batterie est complètement chargée, débrancher le chargeur de la prise de courant, puis le chargeur de la batterie.

5- Résolution de panne

- (1) L'indicateur de charge ne s'allume pas
 - A. Vérifier que la prise de courant fonctionne.
 - B. Vérifier si la connexion est bonne entre la prise de courant et le chargeur.
- (2) L'indicateur de charge est toujours rouge.
 - A. Vérifier si la batterie est endommagée.

Si les problèmes persistent, ne tentez pas de le réparer vous-même et adressez-vous à votre magasin.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.