



NOTICE D'UTILISATION  
**BATTERIE AA S**

# BATTERIE AA S

---

## DÉPOSE ET INSTALLATION DE LA BATTERIE SUR CADRE

 **ATTENTION** - *Risque de dommage matériel dû à la pénétration d'eau. Le moteur et la batterie sont protégés contre la pluie et les projections d'eau au montage de la batterie. Lors de la dépose de la batterie, de l'eau peut pénétrer au niveau des contacts avec le vélo. Toujours tenir le vélo à l'abri de la pluie pour déposer la batterie. Si nécessaire, sécher soigneusement les contacts avant de remonter la batterie.*

### DÉPOSE :

- Tourner la clé pour déverrouiller la batterie du cadre.



- Tirer la batterie latéralement pour la sortir de son logement en maintenant la clé en position déverrouillée.



## INSTALLATION :



**ATTENTION** - Ne pas installer la batterie sur le vélo lorsque celle-ci est allumée.

- Insérer la batterie (partie basse en premier) comme indiqué sur la photo.
- Appuyer fermement jusqu'à entendre un « clic » de verrouillage.



## AVANT L'UTILISATION DE VOTRE VAE :

- S'assurer que le cache de la prise d'alimentation soit bien fermé.



- S'assurer également que votre batterie soit verrouillée.
- Retirer la clé du support

## MISE EN ROUTE DE LA BATTERIE SUR CADRE

Pour mettre en route la batterie, appuyer sur le bouton  brièvement.



*Note : La batterie est allumée si au moins une LED est allumée.*

Pour éteindre la batterie, appuyer sur le bouton  longuement.



*Note : la batterie est éteinte si aucune LED n'est allumée.*

## ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

*Cette notice n'inclut pas les consignes de sécurité, avertissements et conseils d'entretien. Référez-vous à la notice générale d'utilisation fournie avec votre vélo.*