NOTICE D'UTILISATION
BATTERIE ZZ 303

BATTERIE
ZZ 303

DÉPOSE ET INSTALLATION DE LA BATTERIE

ATTENTION - *Risque de dommage matériel dû à la pénétration d'eau. Le moteur et la batterie sont protégés contre la pluie et les projections d'eau au montage de la batterie. Lors de la dépose de la batterie, de l'eau peut pénétrer au niveau des contacts avec le vélo. Toujours tenir le vélo à l'abri de la pluie pour déposer la batterie. Si nécessaire, sécher soigneusement les contacts avant de remonter la batterie.*

DÉPOSE :

• Tourner la clé comme indiqué ci-dessous pour déverrouiller le verrou.

• Tirer la batterie vers le haut pour la sortir de son logement.

INSTALLATION :

⚠ **ATTENTION** - *Ne pas installer la batterie sur le vélo lorsque celle-ci est allumée.*

• Insérer la batterie comme indiqué sur la photo.

• Lorsque la batterie est insérée jusqu'au fond de son logement, verrouillez là à l'aide de la clé.

AVANT L'UTILISATION DE VOTRE VAE :

• S'assurer que votre batterie soit verrouillée.

• Retirer la clé de la batterie.

• S'assurer que le cache de la prise d'alimentation soit bien fermé.



MISE EN ROUTE DE LA BATTERIE

• Pour mettre en route la batterie, appuyer sur le bouton ⏻ brièvement.

Note : les LED s'allument toutes puis le niveau de charges apparait.

• Pour éteindre la batterie, appuyer sur le bouton ⏻ longuement.

Note : les LED s'allument toutes puis s'éteignent.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

Cette notice n'inclut pas les consignes de sécurité, avertissements et conseils d'entretien. Référez-vous à la notice générale d'utilisation fournie avec votre vélo.