

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE BRACELET CONNECTE TA300 ENERGETICS

Merci d'avoir choisi un produit de la gamme ENERGETICS. Une marque du groupe INTERSPORT pensée et développée en France depuis plus de 20 ans. Nous développons des vêtements techniques, des équipements et accessoires sportifs, du matériel de fitness, adaptés à chaque usage et à chaque passionné de sport et de plein air actif. Nous testons, nous écoutons, nous faisons évoluer sans cesse nos produits pour vous accompagner dans votre passion, dans votre sport.

Veillez lire cette notice avant d'installer ou d'utiliser votre **BRACELET CONNECTE TA300 ENERGETICS**, et conservez là tout au long de la vie de celui-ci.


### DESCRIPTION GENERALE

#### FONCTIONS DU BOUTON TACTILE



Touchez la zone tactile pour activer et vous déplacer dans les menus


#### MISE EN PLACE



**1** Attachez la montre autour de votre poignet



**2** Assurez-vous de ne pas trop serrer le bracelet afin de ne pas couper votre circulation sanguine



**3** Placez le cadran sur le poignet, face à vous

## CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

<b>Modèle</b>	TA300	<b>Nombre de pas</b>	0 - 999 999 pas
<b>Mise à jour de l'exploitation</b>	Bluetooth 4.0	<b>Calorie</b>	0 - 999 999 Kcal
<b>Image</b>	OLED 0.91"	<b>Distance</b>	0 - 9999,99 km
<b>Taille</b>	46.5*20.311.4mm	<b>Temps d'exercice</b>	00 : 00 – 23 : 59
<b>Poids</b>	28g	<b>Objectif %</b>	0 - 99 %
<b>Matière bracelet</b>	TPU	<b>Batterie</b>	Li-ion 3.7V 70mAh
<b>Matière mousqueton</b>	Alliage d'aluminium	<b>Type de batterie</b>	Rechargeable
<b>Imperméabilité</b>	IPX4		

## APPLICATION E-TRACKER

Afin d'optimiser l'utilisation de votre bracelet TA300, il est conseillé de télécharger l'application ENERGETICS E-TRACKER à partir d'Apple Store ou Google Play ou en scannant le QR Code suivant correspondant.



\*Les systèmes d'exploitation compatibles sont les versions égales ou supérieures à Android 4.4, iOS 8.0.

## FONCTIONNALITES DE BASE


### MISE SOUS TENSION/ HORS TENSION

Rester appuyer 5 secondes sur le bouton tactile afin d'allumer l'appareil. Il sera indiqué 12 : 00 par défaut.

Chargez entièrement la batterie de la montre avant toute utilisation

## CHARGEMENT

Soulevez une extrémité du bracelet et poussez le tracker.



Branchez le tracker le câble USB au tracker.

Insérez le câble USB dans un port disponible de votre ordinateur ou sur un adaptateur.


*Remarque : Prévoir jusqu'à 2 heures 30 pour une première charge avant la première utilisation.*

## REGLAGE DATE/HEURE

Il est impossible de régler la date et l'heure directement sur la montre.


Une fois connectée en Bluetooth via l'application, l'heure et la date se synchroniseront automatiquement.

## SYMBOLE DES ICONES

	Pas
	Calories
	Distance
	Durée de l'exercice
	Objectif
	Niveau de l'humeur
	Alarme
	Mode veille

## CHANGER DE MODE

Appuyer sur le bouton tactile pour changer de mode



## ACTIVATION DE LA CONNEXION BLUETOOTH

- Activez votre Bluetooth sur votre mobile et allumez la montre.
- Connectez vos deux appareils à partir de l'application: pour cela, rendez-vous dans l'application cliquez sur le logo  puis « Sélection appareil ». L'appareil se nomme « TA300 » (Si vous ne détectez pas la montre connectée, rafraichissez votre recherche).
- Il vibrera une fois lorsque les deux seront connectés.
- Une fois connectée, le symbole « ✓ » s'affiche durant 3 secondes sur la montre et la montre vibre pour signaler la bonne réception du signal.

Dans les réglages du bracelet il vous est possible de personnaliser les informations de l'utilisateur :

- photo, nom, âge, sexe, taille, poids
- mais aussi votre objectif journalier, la longueur de pas, la position du bracelet, mettre en place un rappel sédentaire vous alertant de votre inactivité, des alarmes vibrantes, la sélection ou non des modes que vous voulez voir s'afficher sur votre bracelet, le mode sommeil, le mode veille (notification appels/affichage SMS)

## FONCTIONNALITES AVANCEES

**N'hésitez pas à consulter la rubrique « AIDE » dans l'application. Elle vous permettra de configurer correctement les différentes fonctionnalités de votre bracelet TA300.**

### FONCTION APPEL

Une fois vos deux appareils connectés par Bluetooth l'un à l'autre, vous pourrez utiliser votre montre en tant que notificateur d'appels.

### FONCTION SMS

Lorsque vos deux appareils sont connectés ensemble, vous pourrez réceptionner vos messages sur votre montre.

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton tactile pour faire défiler le message.

## **FONCTION WHATSAPP**

Lorsque vos deux appareils sont connectés, vous recevrez une notification sur votre montre vous signalant l'arrivée d'un message sur votre compte Whatsapp.

## **PRECAUTIONS**

Conservez votre montre à l'abri des rayons UV, de la poussière, ou de l'humidité.

Rangez la dans un endroit sec (malgré l'imperméabilité de l'appareil, certains composants peuvent être détériorés par le contact avec l'eau).

N'exposez pas votre montre à des chaleurs trop élevées : celles-ci pourraient endommager l'appareil ou affecter son utilisation. Dans ce cas-ci, veuillez attendre une dizaine de minutes que la montre revienne à une température ambiante pour l'utiliser.

N'utilisez pas la montre dans un endroit humide.

En cas de dépôt de crème, ou autres substances cosmétiques sur l'appareil, veuillez à bien le nettoyer et ce assez rapidement, afin de ne pas endommager les parties électroniques de l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil, sous risques de brûlures ou cisaillements.

Attention, si vous rechargez l'appareil dans votre voiture via la prise allume cigare ou autre prise USB, veuillez à l'ampérage fourni par la prise : ceci peut dysfonctionner en cas d'incompatibilité.

Attention, si vous utilisez trop d'application simultanément sur votre mobile, ceci peut bloquer la connexion Bluetooth entre votre mobile et votre montre.

En cas de dépôt de crème, ou autres substances cosmétiques sur l'appareil, veuillez à bien le nettoyer, et ce assez rapidement, afin de ne pas endommager les parties électroniques de l'appareil.

## **ENTRETIEN**

Nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humidifié d'alcool et veuillez patienter une dizaine de minutes avant de réutiliser votre montre.

## **SECURITE**

Fonctionne avec 1 batterie rechargeable Li-ion 3.7V 70mAh. Les accumulateurs sont non remplaçables.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des accumulateurs, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence : 5003391 - TA300

Importé par :  
INTERSPORT FRANCE  
2 rue Victor Hugo BP-500  
91164 Longjumeau Cedex  
France



Pour en savoir plus:  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**INTERSPORT FRANCE**  
2 rue Victor Hugo-BP 500  
91164 Longjumeau Cedex  
FRANCE  
[www.intersport.fr](http://www.intersport.fr)

**N°Cristal 09 69 32 18 19**

APPEL NON SURTAXE